# 取扱説明書

## お使いいただく前に

木は自然素材なので「動き」ます。湿度が高い時には膨らみ、
空気が乾燥している時には再度縮みます。
このような僅かな変化が木材の特徴になります。

この製品に使われているアッシュ材は無塗装のため経年変化がありますが、
お好みにあわせて細目のサンドペーパーで磨いていただくと、
木材の表面がきれいになります。

Clothes Dryerは一般的に耐候性があり、
錆止め加工されたステンレス製のネジが使用されています。
室内で、あるいは屋根の下などでご使用いただくことで、
長くお使いただけます。
雨の中でそのまま放置されることはお避けください。

## 洗濯紐の調整について

洗濯紐の張りを強めるには、同梱のL型レンチ（小）で小さいネジを緩め、
紐の張りを強めたあとに、再度そのネジを締めてください。
また、本体を分解する際には同梱のL型レンチ（大）で
本体枠のネジを緩めてください。

Clothes Dryer MaMa の本体部分の洗濯紐は伸びるので、
長期間のご使用に伴い、都度張りを強めていただくことになります。
洗濯紐部分のネジは通常のプラスドライバーで緩めることができます。

当社の製品を永くご愛用いただけましたら幸いです。

**問い合わせ先**

有限会社 スコープ
〒454-0984　名古屋市中川区供米田2-1202
TEL 0120-932-800　FAX 052-309-2881
Mail scope-sa@scope.ne.jp